

NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO

Spoštovani kupec. Prosimo da v izogib neprijetnostim, pred uporabo pazljivo preberete navodila za uporabo, zaradi lastne varnosti in pravilne uporabe naprave.

VARNOSTNA OPOZORILA:

- napravo priklaplajte le v strokovno nameščene vtičnice, ki so pravilno ozemljene. V primeru težav s preobremenitvijo varovalk je potrebno zagotoviti (C) cilindrične talilne vložke.
- napravo priklaplajte le na izmenično omrežje, kot je navedeno na nalepki s tehničnimi karakteristikami (na napravi).
- nikoli se ne dotikajte delov, ki so pod električno napetostjo. Življensko nevarno!
- nikoli se ne dotikajte naprave z mokrimi rokami. Življensko nevarno!
- nikoli ne uporabljajte naprave, če je poškodovana ali če ima poškodovan napajalni kabel. Nevarnost poškodbe!
- ne hranite in ne uporabljajte gorljivih materialov ali snovi v bližini naprave, kadar le ta deluje. Nevarnost požara!
- ne uporabljajte naprave v vnetljivem ozračju (npr. v prisotnosti plinov ali samoraspršilnih pločevink). Nevarnost eksplozije in požara.
- Pomembno! Ne vtikajte nobenih predmetov v odprtine naprave. Nevarnost poškodbe (elektrošok) in poškodbe naprave!
- Pozor! Ne gledajte v izvor svetlobe daljši čas.
- Pozor! Naprava postane zelo vroča med delovanjem. Namestite napravo tako, da je ni mogoče dotakniti po naključju. Nevarnost opeklin!
- Ne sušite brisač, cunj ali drugih predmetov na napravi. Nevarnost pregretja naprave in požara!
- Ne nastavlajte pozicije naprave, ko je ta v uporabi. Nevarnost opeklin! Predhodno napravo izklopite, da se ohladi.
- Z napravo naj brez nadzora ne rokujejo otroci in osebe, ki ne morejo odgovarjati za svoja dejanja ter jih podučite, da se z napravo ne smejo igrati.
- Vtičnica v katero je vklopljena naprava mora biti brezpogojno dostopna, da je možno napravo kar se da hitro izklopiti. Strokovno usposobljena oseba vam za izklop v sili lahko ponudi tudi drugačno rešitev.
- Navodila za uporabo so pomembna za rokovanje z napravo in morajo biti varno spravljena. Če naprava zamenja lastnika, poskrbite, da bo novi lastnik prejel ta navodila.
- Pred demontažo naprave preverite, če je ohlajena in počakajte, da se ohladi v kolikor ni ohlajena.

MESTO NAMESTITVE:

- Grelni element je namenjen za montažo na zid ali strop s stalno priključitvijo in mora biti min. 2,1 m od tal.
- Naprava mora biti na zidu nameščena horizontalno. Le v primeru vertikalne izvedbe naprave jo namestimo vertikalno.
- Pozor! Min. 1,5 m pred napravo se ne smejo nahajati vnetljivi predmeti. Nevarnost požara!
- Napravo ne smete namestiti direktno na gorljive materiale (npr. les, plastika, ipd.).
- Naprave ne smete namestiti direktno pod stensko vtičnico.
- Ker naprava deluje na principu sevanja toplote, poskrbite da se med ogrevano osebo in napravo ne nahajajo predmeti.

NAPAJALNI KABEL:

- Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli naprave.
- Nikoli ne vlečite za kabel, kadar želite vtič potegniti iz vtičnice. Nikoli ne premikajte naprave tako, da jo vlečete za kabel ali da kabel uporabljate za prenašanje naprave.
- Ne navijajte kabla okrog naprave. Ne uporabljajte naprave z navitim kablom okrog nje.
- Ne vlečite kabla okrog ostrih robov, ne postavljajte ga na vroče površine in ne izpostavljajte ga odprtemu ognju.

NAMESTITEV:

- Napravo naj priklopi za to usposobljena oseba (električar).
- Pred začetkom elektroinštalaterskih del, izključite električno napetost in se prepričajte, da so vse žice izklopljene iz električnega omrežja. Napravo priključite šele takrat, ko so elektroinštalaterska dela končana.

PRED PRVIM PRIKLOPOM:

- Ko boste napravo prvič priključili ali po dolgem času neuporabe lahko pride do zaznave določenega vonja.

ČIŠČENJE:

- Najprej izključite napravo iz električnega omrežja.
- Ko je naprava ohlajena, očistite ohišje s suho krpo.
- Ne dotikajte se žarnice s prsti, ker se sledi vžrejo vanjo.
- Odsevnik čistite redno.
- Ne uporabljajte jedkih in agresivnih čistilnih sredstev.
- Nikoli ne potopite naprave v vodo. Življensko nevarno!

SERVISIRANJE:

- Vsa popravila zaupajte pooblaščenim osebam. Pokličite vašega agenta ali zastopnika.
- Pomembno! Kakršnikoli posegi v napravo imajo za posledico neveljavnost garancije.
- Nestrokovna popravila s strani neusposobljenih oseb imajo lahko resne posledice za uporabnika.

TEHNIČNI PODATKI:

TERM2000 RCA165SSGA / RCA200VSSGA

Napetost: 230 V/50 Hz

Izhodna moč: 1650/2000W

Dimenzije (DxŠxG): 61,5x9,5x12,5 cm

Masa: 2,5 kg

Zaščita: IP67

